

Telsiz ve Batarya Kullanım Kılavuzu :

- ▶Telsizinizi kapalı konumundayken anteni ,bataryayı takın ve yerlerine oturduğuna emin olduktan sonra telsizinizi açın.
- ▶Telsiz Kullanımı esnasında Telsiz anteninin vücudunuza temas etmemesine dikkat edin. Özellikle gönderme sırasında en az 2.5 cm uzakta olmasına özen gösterin.
- ▶Elektromanyetik enerji yayan cihazların kullanımının yasak ve tehlikeli olduğu , örneğin Hastaneler, Havaalanları, Benzin istasyonları, Elektronik fren sistemli ulaşım araçları ,Gaz depoları vb .yerlerde lütfen telsizinizi kapatın.

Gönderme Yapmak İçin :

- ▶Telsizi dik bir şekilde ve vücudunuzdan en az 2.5 cm uzakta tutarak PTT mandalına hafif basın ve konuşmanızı yapın.. PTT mandalına fazla bastırmayınız aksi takdirde telsizin ana kartında tamiri yüksek masraflara neden olabilir.

Alma Yapmak İçin :

- ▶Elinizi PTT mandalından çekin ve ses ayar düğmesini uygun bir seviyede bırakıp gelecek olan anonsları dinleyin.

Genel Olarak telsizinizin Bakımı :

- ▶Telsizinizi temizlemek için alkol, sprey deterjan veya bunlara benzer maddeler kullanmayınız. Bu tür maddeler telsizin kasasına veya telsiz içine sızdığı anda telsize zarar vermektedir.
- ▶Temizlemek için ilk önce bataryayı telsizden ayırın sonra hafif nemli bir bez ile silebilirsiniz.
- ▶Lütfen telsizi anteninden tutarak taşımayın. Bu durumda anten hasar görecektir ve haberleşme mesafesi önemli oranda düşecek, ayrıca bozuk veya kırık bir anten kullandığınızda telsizin de hasar görecektir.
- ▶Telsizinizin yan tarafındaki konnektör , Telsizi diğer cihazlara bağlamak için kullanılmaktadır. Örneğin kulaklık seti, VOX aksesuarı gibi . Eğer bir şey bağlı değilse kendi orijinal plastiği ile kapalı olmasına dikkat edin

▶

Bataryaların Kullanımı ve Bakımı :

- ▶Yeni bataryalar, kullanılmadan önce, 14-16 saat şarj edilmelidir. Bu işlem bataryalarınızı maksimum verimlilikte kullanmanızı sağlayacaktır.
- ▶Yeni bataryalar, kapasitesinden fazla bir değer kaybetmeden en fazla iki yıl saklanabilir.
- ▶Yeni ya da kullanılmayan bataryalar, oda sıcaklığında serin ve kuru yerlerde muhafaza edilmelidir.
- ▶Motorola hızlı şarj cihazı kullanıldığı zaman, bataryaların, yeşil ışık yandıktan sonra 1-2 saat kadar daha şarj cihazında bırakılması tavsiye edilir.
- ▶Cihazınızı, gerekmediği sürece şarj cihazının içinde tutmayınız.
- ▶Bataryalar, yalnızca şarj'a ihtiyacı olduğu zaman şarj edilmelidir. tam olarak deşarj olmayan bataryalar, şarj edilmemelidir.
- ▶Bataryalar, oda sıcaklığında (+20C) şarj edilmelidir. +5C 'nin altında, +40C 'nin üstündeki sıcaklıklarda şarj edilmemelidir.
- ▶Bataryalar, sadece kendi marka şarj cihazlarıyla şarj edilmelidir.
- ▶Performansından memnun olmadığınız Bataryalarınıza Ana servis İstasyonlarımızda test yaptırabilirsiniz. Kimyasal olarak sağlam ancak yanlış kullanımlardan dolayı kapasitesi düşmüş bataryalar Test ve kondisyon cihazlarında işlem gördükten sonra eski kapasitesine kavuşmaktadır.

Şarj Cihazı üzerindeki IŞIKLAR neyi ifade ediyor ?

Bataryanızı şarj cihazına koyduğunuzda uyarı ışığı ;

- ▶**Kırmızı yanıyor:** Bataryanız şarj oluyor.

- ▶**Yeşil yanıyor:** Bataryanız şarj olmuştur. şarj cihazından çıkarıp kullanabilirsiniz.
- ▶**Kırmızı yanıp sönüyorsa:** Bataryanız şarj edilemiyor yada batarya arızalı olabilir. Bu durumda bataryanızı test ve kontrol için servis merkezine ulaştırınız.
- ▶**Sarı yanıp sönüyorsa:** Batarya şarj edilmeye hazırlanıyor.
- ▶**Yeşil yanıp sönüyorsa:** Batarya %90 şarj olmuş demektir. tam şarj için yeşil ışığın yanmasını bekleyiniz.

Telsizin Üzerindeki Işıklar Neyi İfade Ediyor ?

- ▶**Kırmızı yanıyor:** Sizin PTT mandalına bastığınızı ve gönderme yaptığınızı gösterir.
- ▶**Kırmızı yanıp sönüyorsa:** Sizin dinlemede olduğunuz, bulunduğunuz kanalda bir görüşme olduğunu gösterir.
- ▶**Yeşil Yanıp sönüyorsa:** Telsizinizin kanal taramada olduğunu gösterir

Telsizinizi uzun süreli ve verimli kullanmanız için ;

- ▶Bataryanızı sürekli, tam olarak şarj ettikten sonra kullanın ve şarj olduktan sonra bataryayı şarj cihazının içinde bırakmayınız.
- ▶Telsizi şarj cihazına koymadan önce kapatın , batarya şarj olduktan sonra telsizinizi çıkarıp kullanabilirsiniz.
- ▶Telsizinizin ve şarj cihazınızın içine su veya benzeri bir sıvının dökülmemesine dikkat edin.
- ▶Herhangi bir şekilde su aldığı fark ettiğinizde hemen bataryaya telsizden ayırıp telsizi en yakın servis merkezlerimize ulaştırınız.
- ▶Telsizinizi kullanmadığınız zamanlarda kapalı olmasına dikkat ediniz
- ▶Gerek montaj gerek onarım durumunda telsizinize hiçbir şekilde yetkili olmayan kişi veya servislere müdahale yaptırmayınız

Telsizinizi servislerimize göndermeden önce.

- ▶Eğer Telsiziniz çalışmıyorsa servis merkezlerimize ulaştırmadan önce telsizinizi aşağıdaki gibi kendiniz test edebilirsiniz
- ▶Telsizinizin bataryasını çıkarıp hem telsizin hem de bataryanın görsel olarak kontrolünü yapın.
- ▶Sağlam olduğunu bildiğiniz bir bataryayı takıp telsizinizi açın.
- ▶Eğer telsiziniz çalışırsa bir görüşme yapın ve test edin. Bu durumda bataryanız arızalıdır.
- ▶Telsizinize herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. telsizinizi yetkili servis merkezimize ulaştırın.